


玉村町文化センター  
小ホール 座席表



| 記号  | 照明・音響・電源コンセント                                 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1・2 | 照明コンセント<br>(直電源・ディマー切替可)<br>(T型20A、2口、計30Aまで) |
| 3   | 照明コンセント<br>(直電源)<br>(T型20A、3口、計30Aまで)         |
| M   | マイクコンセント<br>(3ピンXLRメス、2口)<br>(ミキサー室へ)         |
| S2  | スピーカーコンセント<br>(4ピンXLRメス、2口)<br>(ミキサー室より)      |
| S1  | スピーカーコンセント<br>(4ピンXLRメス、1口)<br>(S2の片方とバラ)     |
| AC  | 平行コンセント<br>(平行2口、15A)<br>(廊下コンセントとコンモ)        |